



Guia de coleta

EQUIPAMENTOS MÓVEIS



BOAS PRÁTICAS GERAIS



- Se o equipamento ficou parado por **mais de 30 minutos**, movimente-o bem acionando **todos** os implementos inclusive realizando a **troca** de marchas.
- Opte **sempre que possível** por coletas com a bomba de coleta e válvulas em linhas pressurizadas, deixando como **última** opção o uso do dreno; e **nunca** reutilize mangueiras de coleta para **evitar** resultados irreais.
- O kit foi desenvolvido para **evitar** a contaminação da amostra no campo. Ele vem embalado e **somente deve ser aberto** no momento da coleta, utilize a **embalagem** para armazenar a tampa do frasco enquanto estiver coletando a amostra.
- A lavagem da máquina é **opcional**, mas o local da coleta **deve estar bem limpo**.

PASSO A PASSO



1

Corte a mangueira com aproximadamente 1 palmo maior do que a vareta de nível, ou no caso do bocal de enchimento, um tamanho suficiente para atingir no máximo 5 centímetros do nível do óleo do reservatório.

Atenção

Manuseie a mangueira com cuidado para que ela não toque em nenhum lugar e não se contamine.



3

Destampe o frasco de coleta, guarde a tampa no saquinho e prenda o frasco na bomba.



5

Insira a mangueira no furo do bocal de enchimento ou no tubo da vareta de nível.

2

Prenda a mangueira na bomba de modo que sua ponta não entre dentro do frasco de coleta. Aperte a porca para que a mangueira fique firme.




4

A bomba é de vácuo e por isso não deve ter contato com o óleo. Para garantir isso, mantenha-a sempre na posição vertical.



Atenção

A coleta é feita com a máquina em funcionamento apenas quando é utilizado a válvula de coleta.




PASSO A PASSO



6

Bombeie. Caso o óleo não seja puxado, desça a mangueira no reservatório um pouco mais. (vide passo 1).



Quando o frasco estiver cheio, desaperte sem remover a porca da bomba para que o ar entre e o óleo pare de ser puxado. Nunca incline a bomba para que ela não seja contaminada.



7

Puxe a mangueira do reservatório com cuidado para não pingar óleo no chão.



8


Retire o frasco da bomba com cuidado e tampe-o imediatamente apertando bem. Tome cuidado para que o óleo não entre em contato com a bomba de coleta.



9

- 1 Mantendo a bomba na posição vertical;
- 2 Empurre a mangueira para baixo e limpe-a bem;
- 3 Vire a bomba com a ponta da mangueira para cima;
- 4 Limpe-a novamente;
- 5 Puxe a mangueira para baixo;

Lembre-se: Descarte a mangueira em local apropriado, cuidando para que não contamine o meio ambiente.



Atenção

A mangueira **não** deve ser reutilizada.



PREENCHIMENTO DE DADOS

Pré-Registro

Os dados são tão importantes quanto a amostra. Eles devem ser preenchidos diretamente no sistema S360, no site <https://s360web.com> ou pelo aplicativo S360, que pode ser usado sem necessidade de internet.



ENVIO DE MATERIAL

Antes de enviar a amostra, reaperte o frasco para garantir que não ocorra vazamento. Coloque o frasco juntamente com a ficha no saquinho (**obs: se o pré-registro já foi feito, a ficha não precisa ser enviada**). Cuide para que a amostra fique sempre em pé.