

PRÉ-REGISTRO DE AMOSTRAS ALS

Ganhe tempo na análise de sua empresa!



right solutions.
right partner.



O pré-registro é um processo **simples e fácil** e possibilita:

- Redução de tempo de entrega dos resultados;
- O acompanhamento de todo o processo de análise;
- Cadastro livre de erros;
- Criação de histórico do equipamento.

Como fazer o pré-registro?

Para fazer o pré-registro, **seu equipamento já deve estar cadastrado no sistema**. Então, basta:

- 1 Acessar a aba **"Início"**.
- 2 No painel **"Registrar Amostra em Equipamento"**, preencha as informações de **chassi/série e/ou de tag/frota** e clique em **"Registrar"**.
- 3 Na próxima tela, clique em **"Carregar Equipamento"**.
- 4 Registre o **horímetro** do equipamento e as amostras **de cada compartimento**, com a **data de coleta** e **dados do fluido**.
- 5 Por fim, clique em **"Registrar Amostra(s) no Equipamento"**.

Prontinho, suas amostras agora irão entrar direto em nossos labs e rapidamente serão analisadas, pois serão identificadas **de imediato**.

Ficou com dúvidas?

Veja esse vídeo curto sobre o [pré-registro](#) ou entre em contato com nosso SAC em alsmg.sac@alsglobal.com.